

PRZYGOTOWANIE BASENU DO ZIMY

Gdy sezon nieubłaganie dobiega końca, musimy zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie naszego basenu na okres zimowy. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Zabezpieczenie oprzyrządowania

☒ Nie należy wypuszczać całej wody z basenu, która także równoważy napory gruntu na nieckę.

UWAGA! W przypadku wypompowania całej wody z niecki basenowej, pod wpływem podniesienia się wód gruntowych konstrukcja basenu zostanie rozerwana. Wystarczy opróżnić basen o 10 cm poniżej poziomu dysz napływowych (jeżeli w basenie zamontowane są lampy, to 10 cm poniżej poziomu lamp). Przy czym należy pamiętać, że w każdym przypadku musi pozostać minimum ½ wody w basenie.

☒ Aby opróżnić basen z wody należy:

- ☒ zakręcić zawór dopływu ze skimmera (tak, aby pompa nie zasysała powietrza),
- ☒ odkręcić zawór odpływu dennego (jeżeli takowy posiadamy),
- ☒ ustawić zawór sześci drogowy na pozycji **ENTLEEREN/WASTE/OPRÓŻNIANIE**,
- ☒ uruchomić pompę.

UWAGA! Jeśli basen nie posiada odpływu dennego, należy posłużyć się pompką zewnętrzną.

- ☒ Kiedy woda opadnie poniżej poziomu dysz napływowych należy:
- ☒ wyłączyć pompę i przestawić zawór sześci drogowy na pozycję **FILTERN/FILTER/FILTROWANIE**,
- ☒ otworzyć zawór dopływu ze skimmera,
- ☒ zamknąć zawór odpływu dennego,
- ☒ należy usunąć wodę z baniaka filtra i z pompy

UWAGA! Pompa nie może chodzić „na sucho” zbyt długo.

Kiedy orurowanie zostanie wstępnie osuszone należy:

- ☒ zawór sześci drogowy ustawić na pozycji **GESCHLOSEN/CLOSED/ZAMKNIĘTY**,
- ☒ poluzować śrubunki łączące pompę z rurami

☒ Nie należy odkręcać śrubunków od razu, a robić to stopniowo. Dodatkowo zalecamy przygotować niewielki zbiornik na wodę, gdyż w rurach z pewnością został jeszcze jej nadmiar. Woda, która pozostała w rurach, spłynie grawitacyjnie do naczynia. Można również zakręcić wszystkie zawory,

tzn.: odpływ denny (obowiązkowo), dopływ ze skimmera oraz napływ do dysz. Należy całkowicie wykręcić śrubunki, a pozostałą w rurach wodę spuścić po zdemontowaniu pompy.

☒ Po całkowitym osuszeniu instalacji Ci z Państwa, którzy posiadają zewnętrzne studzienki powinni wyjąć pompę i schować ją w ciepłym miejscu. Jeżeli mamy do czynienia z filtrem piaskowym, zbiornik piaskowy należy również osuszyć. W dolnej części zbiornika umieszczony jest zawór służący do osuszania zbiornika piaskowego. Należy za pomocą wężyka wypuścić z niego całą wodę. Ze zbiornika należy wyjąć cały znajdujący się piasek. Zamarzający podczas zimy piasek może rozsadzić baniak.

Zabezpieczenie niecki

☒ Do wody należy wlać odpowiednią ilość środka **WINTER FLUID**. Zapobiegnie on gwałtownemu rozwojowi glonów w przypadku ocieplenia w zimę.

☒ W następnej kolejności należy zadbać o folię przykrywającą (może być to zwykła folia ogrodnicza - tunelowa). Obrzeża folii należy docisnąć do podłoża zabezpieczając przed wiatrem lub osunięciem do basenu. **UWAGA!** Folia solaryczna powinna zostać zdemontowana, a rolka wraz z folią przeniesiona w suche miejsce, nienarażone na wpływ czynników atmosferycznych.

☒ Pompę masażu wodnego (przeciwprądu) należy również zdemontować i przenieść w ciepłe suche miejsce.

☒ Przy obecności zadaszenia przykrywanie lustra wody jest zbędne, lecz pamiętać należy o właściwym zabezpieczeniu zadaszenia (zakotwieniu segmentów do podłoża i profili jezdnych) oraz o usuwaniu pokrywy zalegającego śniegu (szczególnie mokrego) tak, aby nie przekraczała 5 cm.

Basen zabezpieczony według naszej instrukcji z całą pewnością będzie służył Państwu przez wiele sezonów!!!